

CryoSpa Sport: põhilised juhtnupud

1. CryoSpa Sport esiküljel on 3 lülitiga juhtpaneel:

a) Pealüliti [PUNANE/KOLLANE]

>> Pöörake päripäeva, et toide SISSE lülitada – roheline tuli vilgub

>> Toite väljalülitamiseks keerake vastupäeva

b) Jahutusnupp [ROHELINE]

>> vajutage jahuti SISSE lülitamiseks - roheline tuli põleb püsivalt

>> vajutage jahuti väljalülitamiseks - roheline tuli vilgub

c) Jet Pump nupp [MUST]

>> vajutage Jet pumba nuppu (massaažijugade) SISSE lülitamiseks

>> vajutage Jet pumba nuppu VÄLJA lülitamiseks

[Jet Pump peaks olema sisse lülitatud ainult siis, kui CryoSpa Sport on kasutusel.]

Märkus:

Jet Pump on taimer ja lülitub maksimaalse töötaja lõppedes ise VÄLJA (aeg kokkuleppel). Selle saab kohe uuesti sisse lülitada.

2. CryoSpa Sport esiküljel käsipuu all on kaks massaažijugade õhu sisselaskeava ventiili:

Need tuleb lahti keerata umbes 1 - 1,5 cm, mis segab vee õhuga.

#Chilling4 Champions

CryoSpa Sport: põhitoimingud

1. Kontrollige, kas CryoSpa Sport on veega täidetud kuni veetaseme markerini [absoluutsel miinimum tasemel peavad massaažijoad olema vee all].
2. Enne kasutamist kontrollige kloori taset [peaks olema 1ppm] – vaadake igapäevast hoolduslehte.
3. Lülitage jahuti toide sisse – jahuti nupp CryoSpa EES
 - a. Jahuti ekraan süttib [Kui ei, veenduge, et jahuti ON/OFF lüliti on SEES]
 - b. Kui jahuti ja tsirkulatsioonipump lülituvad u.10 sekundi pärast VÄLJA ja basseini roheline tuli vilgub, on voolulüliti aktiveeritud
4. Kontrollige jahuti temperatuuri SET.
5. Kontrollige, kas vesi naaseb jahutist CryoSpa Sporti.
6. **Enne kui** sportlased sisenevad CryoSpa Sporti, **eemaldage** ujuv dosaator [kui see on olemas].
7. Kui sportlane siseneb CryoSpa Sporti, lülitage Jet Pump sisse.
Kui sportlane külma ei talu, lülitage Jet Pump välja ja tunnete vähem külma.
8. Kui sportlane CryoSpa Sportist väljub, lülitage Jetpump VÄLJA.
9. Puhastage CryoSpa Sport igapäevase hoolduslehe järgi pärast igit kasutuskorda.

#Chilling4 Champions