

XIAOMI SMART SCALE S200

Eestikeelne kasutusjuhend · mudel MJTZC02YM · valge / hall

Oluline: see kaal mõõdab kehakaalu. Kehakaaluindeks (KMI), standardkaal ja kaalujälgimise soovitused arvutatakse Xiaomi Home rakenduses kasutajaprofiili alusel. Seade ei mõõda keha rasvaprotsenti ega ole meditsiiniseade.

1. Seadme osad ja esmakasutus

- Seadme osad: ekraan, kaalumispind, tagaküljel lähtestamisnupp (Reset) ja patareipesa kaas.
- Keera kaal ümber ja ava patareipesa. Paigalda 3 AAA-leelispatareid, jälgides polaarsusmärke (+/–), ning sulge kaas.
- Aseta kaal tugevale, tasasele ja kuivale põrandale, nii et kõik neli jalga toetuvad kindlalt. Ära aseta vaibale.
- Pärast patareide paigaldamist lase kaalul umbes 30 sekundit paigal seista või puuduta pinda õrnalt. Alusta kaalumist, kui kuvatakse 0,0 kg.

2. Ühendamine Xiaomi Home rakendusega

- Laadi telefoni Xiaomi Home rakendus (Android 8.0 / iOS 12.0 või uuem). Lülita telefoni Bluetooth sisse.
- Ava Xiaomi Home, logi sisse ning vajuta paremas ülanurgas + → Lisa seade.
- Astu korraks kaalule, et see aktiveerida. Vali tuvastatud Xiaomi Smart Scale S200 ja järgi rakenduse juhiseid.
- Sisesta rakenduses vajalikud kasutajaandmed. Kaalumisajal hoia telefon ühenduse loomiseks läheduses.

Tähtis: S200 ühendub ainult Xiaomi Home rakendusega. Mi Fitness ja Zepp Life ei ole toetatud. Ära seo kaalu telefoni süsteemse Bluetoothi seadete kaudu.

3. Kehakaalu mõõtmine

- Oota, kuni ekraan näitab 0,0 kg, seejärel astu kaalu keskele.
- Seisa sirgelt ja võimalikult liikumatult, jalad veidi harkis. Oota, kuni näit stabiliseerub.
- Võrdle tulemusi võimaluse korral iga päev samal ajal ja sarnastes tingimustes (nt hommikul enne söömist).
- Kehakaalu saab mõõta ka ilma telefonita. Pärast esmast sidumist saab kaal andmeid ajutiselt salvestada ja hiljem rakendusse sünkroonida.

4. Lisafunktsioonid

- Väikeste esemete kaalumine: vahemikus 0,1–10 kg. Kuni 5 kg eseme puhul aktiveeri kaal esmalt kerge vajutusega ja asetage ese peale, kui ekraanil on 0,0 kg.
- Lapsega kaalumine: ava rakenduses vastav režiim ning järgi ekraanil olevaid samme.

- Tasakaalutest: aktiveeri rakenduses ja järgi juhiseid. Ära kasuta ühe jalaga testi, kui sul on tasakaaluhäire või kukkumisoht.
- Külalisrežiim: sisesta külalise andmed rakenduses; külalise mõõtmistulemusi ei salvestata.
- Mitme kasutaja tugi: võimalik kuni 36 kasutaja andmete haldamine; kontode vahel saab seadet jagada Xiaomi Home rakenduses.

SEADISTAMINE JA HOOLDUS

5. Ühendus ja mõõtmiste salvestamine

Mõõtmistulemused kuvatakse Xiaomi Home rakenduses pärast andmete sünkroonimist. Kui telefon pole kaalu läheduses, võivad mõõtmised jääda kaalu mällu ja sünkroonida järgmisel ühendamisel. Eraldi ühilduva Bluetooth-lüüsi olemasolul saab kasutada automaatset andmeedastust; lüüs ei kuulu kaalu komplekti.

Kaalumisühiku (kg/lb) muutmine, lapsega kaalumine ja tasakaalutest on saadaval rakenduse kaudu. Rakenduse menüüde nimetused võivad versiooniti erineda.

6. Tehaseseadete taastamine

Kui ühendamine ebaõnnestub, ava kaalu tagaküljel patareipesa ja hoia Reset-nuppu sobiva peenikese vahendiga umbes 7 sekundit all. Seejärel seo kaal rakendusega uuesti. Vajaduse korral eemalda senine seade Xiaomi Home rakendusest ja lülita telefoni Bluetooth korraks välja ning uuesti sisse.

7. Probleemid ja lahendused

Probleem	Mida teha
Kaal ei lülitu sisse	Kontrolli AAA-patareide paigutust; vajaduse korral vaheta kõik kolm patareid.
Kaalunäit kõigub või on ebatäpne	Aseta kaal kõvale tasasele pinnale, eemalda jalge alt takistused ja oota enne mõõtmist näitu 0,0 kg.
Rakendus ei leia kaalu	Kasuta Xiaomi Home rakendust, aktiveeri kaal, kontrolli Bluetoothi ja asukohapiirkonda rakenduse seadetes; vajaduse korral lähtesta kaal 7 sekundiga.
Ekraanil tühja patarei tähis	Vaheta patareid esimesel võimalusel.
Kuvatav ülekoormuse tähis	Mõõdetav mass ületab 150 kg; lõpeta kaalumine.
Teade Bluetooth-lüüsi puudumise kohta	See ei tähenda kaalu riket. Automaatseks kaug-sünkroonimiseks on vaja eraldi ühilduvat lüüsi.

8. Puhastamine ja säilitamine

- Enne puhastamist eemalda patareid. Puhasta pehme kergelt niiske lapiga; vajaduse korral kasuta neutraalset puhastusvahendit. Kuivata hoolikalt.

- Ära kasta vette, ära puhasta söövitava kemikaaliga ega kuivata fööni või muu kuumutusvahendiga.
- Hoia kuivas keskkonnas. Ära kasuta märjal põrandal ega märgade jalgadega.
- Kui kaal jääb kasutamata vähemalt kolmeks kuuks, eemalda patareid. Ära kasuta lekkivaid ega kahjustatud patareid.

OHUTUS JA TEHNILISED ANDMED

9. Ohutusjuhised

- Kaal on mõeldud koduseks kehakaalu jälgimiseks ega ole meditsiiniseade. Tulemused ei sobi diagnoosi või ravi aluseks.
- Ära hüppa kaalule. Hoia seadet löökide, kukkumise, tugeva surve ja kriimustuste eest. Katkise klaaspinnaga seadet ei tohi kasutada.
- Ära kasuta kaalu märjas ruumis, tule- või kuumaallikate läheduses ega temperatuuril alla 0 °C või üle 40 °C.
- Kui kasutad südamestimulaatorit, kuulmisimplantaati või muud siirdatud meditsiiniseadet, pea enne kasutamist nõu oma raviarstiga.
- Patareid hoia laste ja lemmikloomade eest kaitstult. Ära lase patareid alla neelata; allaneelamise kahtlusel pöördu viivitamata arsti poole.
- Kasuta nõuetele vastavaid AAA-leelispatareid. Ära kasuta katkisi patareid ega viska neid olmeprügisse; vii kogumispunkti.
- Tasakaalutesti ajal taga kukkumise vältimiseks ohutus. Test ei sobi nõrga tasakaaluga inimestele.

10. Tehnilised andmed

Parameeter	Väärtus
Toode / mudel	Xiaomi Smart Scale S200 / MJTZC02YM
Mõõtepiirkond / samm	0,1–150 kg / 0,05 kg
Ühikud	kg / lb
Mõõtmed / mass	280 × 280 × 24,5 mm / umbes 1,2 kg
Patareid / nimipinge	3 × AAA / 4,5 V alalisvool
Juhtmevaba ühendus	Bluetooth Low Energy 5.4
Raadiosagedus / max võimsus	2402–2480 MHz / ≤ 3,55 dBm
Töötemperatuur	0 kuni +40 °C
Säilitamine	–30 kuni +70 °C; suhteline õhuniiskus 0–90%
Korpus	Karastatud klaas ja tehniline plast
Telefoni ühilduvus	Android 8.0 või iOS 12.0 ja uuem

11. Vastavus ja jäätmekäitlus

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd., Beijing, Hiina. ELi esindaja: Xiaomi Technology Netherlands B.V., Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM Haag, Holland. Tootja kinnitab, et raadioseade MJTZC02YM vastab direktiivile 2014/53/EL. Vastavusdeklaratsioon: mi.com/global/service/support/declaration.html.

Elektri- ja elektroonikaseadmeid ning patareisid ei tohi visata sortimata olmeprügisse. Anna need üle vastavasse kogumispunkti.

Koostatud Medpointi klientidele tootja originaaljuhendi (V1.0) ja Xiaomi avaliku tooteinfo põhjal. Tegemist on eestikeelse kohandatud juhendiga, mitte tootja ametliku eestikeelse väljaandega. Originaal: [Xiaomi Smart Scale S200 User Manual \(EN\)](#).